


leaf pod chat pod 1 h1

LPS CH1 H1


installation manual / instrukcja montażu / montageanleitung




bejot:

parts / części / teile


1




2




3




4




5




6




7




8




9





people / montażysta / personen




additional tools / dodatkowe narzędzia /
zusätzliche werkzeuge




attachment / dodatki / anhang





1




2





3




4





5




6





7




8





9




10




11




12






13





14







15



16



17



Bejot Sp. z o. o.

ul. Wybickiego 2A, Manieczki, 63-112 Brodnica n. Poznania, POLAND

tel.: +48 (61) 281 22 25, e-mail: biuro@bejot.eu

www.bejot.eu

edition 10/2021