


leaf pod focus pod h1

LPS FS H1

LPS FM H1


installation manual / instrukcja montażu / montageanleitung




bejot:

parts / części / teile


1




2




3






4




people / montażysta / personen



additional tools / dodatkowe narzędzia /
zusätzliche werkzeuge




attachment / dodatki / anhang




x6




x4





1




2






3






4





5







6





7





8



9





Bejot Sp. z o. o.

ul. Wybickiego 2A, Manieczki, 63-112 Brodnica n. Poznania, POLAND

tel.: +48 (61) 281 22 25, e-mail: biuro@bejot.eu

www.bejot.eu

edition 09/2021